

LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE - 66, 145, 300, 400 LITER

Våra temperatursäkra och driftsäkra läkemedelskylskåp finns i flera storlekar och uppfyller de krav och funktioner som sjukvården och apoteken kräver. Alla kylskåp är utrustade med temperaturlarm och min/maxvisning. När du väljer ett kylskåp från Oscar så väljer du hög kvalitet, trygghet och en kundservice du kan lita på. Som ett självklart tillval finns Oscar TempLog® för att övervaka och dokumentera temperaturen på ett smidigt och säkert sätt.

LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE, TEMPERATUR- OCH DRIFTSÄKRA KYLSKÅP AV HÖG KVALITET

Läkemedelskylskåp Oscar MedLine, finns i volymerna 66, 145, 300 och 400 liter, med solid- eller glasdörr. Alla dörrar är höger- eller vänsterhängda och är självstängande.

Aktuell temperatur läses av direkt på displayen, min-/maxtemperatur visas med en enkel knapptryckning. Kylskåpet har ljud- och displaylarm vid avvikande temperatur.

Kylskåpet har en förinställd temperatur på 5°C och ett temperaturintervall på 2°C till 8°C. Temperaturnoggrannheten inom detta intervall är på låga +/-0,6 grader. Kylskåpet är utrustat med en eller två fläktar, beroende på storlek, för bättre luftcirkulation och en extra sensor vilket bidrar till en ännu bättre temperatursäkerhet. Temperaturen i skåpet är stabil och det är en jämn temperatur på alla hyllplan.

Skåpen har vitlackerad stålplåt på insidan vilket gör att det inte tar åt sig någon lukt och är lätt att hålla rent. Hyllplanen är flyttbara och är av plastbelagda trådhyllor för enkel rengöring. Som tillval finns utdragbara hyllor och plexiglashyllor.

Kylskåpet är utrustat med ljusterbara fötter framtill för att säkerställa stabilitet och hjul baktill för att underlätta installation eller förflyttning om så behövs. Dörren är låsbar med nyckel och el-lås finns som tillval. Handtag följer med som standard. Vidare är kylskåpen energieffektiva och LED-belysning finns inuti skåpet.

Välj Oscar TempLog® som tillval för en kvalitetssäkrad övervakning och dokumentation av temperaturen.

Kylskåpen kvalitetssäkras före leverans och individuell checklista medföljer varje skåp.

ML-400: 400L, H:1870 x B:600 x D:700 mm
ML-300: 300L, H:1505 x B:600 x D:655 mm
ML-145: 145L, H:825 x B:600 x D:600 mm
ML-066: 66L, H:735 x B:450 x D:470 mm



OSCAR | MED
TEC

LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE - 66, 145, 300, 400 LITER

EGENSKAPER

| |
|---|
| Temperatursäkra |
| Driftsäkra |
| Temperaturlarm |
| Fläkt |
| LED-belysning |
| Låsbara |
| Handtag |
| Självstängande dörr |
| Vitlackerad stålplåt interiört/ exteriört |
| Justerbara fötter framtill |
| Hjul baktill |
| Energieffektiva |
| Solid- eller glasdörr |
| Höger- eller vänsterhängd dörr |

TILLVAL

| |
|-----------------------------------|
| Glasdörr till 66/145/300/400L |
| Skåpshylla, utdragbar |
| Plastskiva till skåpshylla tråd |
| Extra skåpshylla tråd, ML-300/400 |
| Avdelare skåpshylla utdragbar |
| Elektroniskt kodlås |
| Masternyckel till kodlås |
| El-lås (kortläsare ingår ej) |
| Extern larmkabel |
| Oscar TempLog® |

SPECIFIKATION

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Volym | 66, 145, 300, 400 liter |
| Höjd | 735, 825, 1505, 1870 mm |
| Bredd | 450, 600, 600, 600 mm |
| Djup | 470, 600, 655, 700 mm |
| Vikt | 30, 38, 64, 74 kg |
| Temperaturlarm | Ja |
| Larmgräns, förinställd | 2°-8°C |
| Förinställd temperatur (börvärde) | +5°C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,6°C |
| Display, digital | Ja |
| Max-/minavläsning display | Ja |
| Temperaturmätning i luft | Ja |
| Temperaturmätning i last | Ja |
| Fläkt | Ja |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Justerbara fötter, framtill, 2 st | Ja |
| Hjul, baktill, 2 st | Ja |
| Belysning invändigt, LED | Ja |
| Belysning invändigt, av/på | Knapp |
| Köldmedium | R600a |
| Isolering | PU-skum, C5H10 |
| Dörrhängning | Höger/Vänster |
| Glasdörr, höger/vänster | Tillval |
| Självstängande dörr | Ja |
| Material interiört | Vitlackerad stålplåt |
| Material exteriört | Vitlackerad stålplåt |
| Färg | Vit |

SPECIFIKATION, fortsättning

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Skåpshylla, tråd | 2+1 (liten), 3, 6, 6 st |
| Extra skåpshylla, tråd | Tillval |
| Skåpshylla, utdragbar | Tillval |
| Skåpshylla, plexiglas | Tillval |
| Handtag | Ja |
| Lås, nyckel | Ja |
| El-lås (kortläsare ingår ej) | Tillval |
| Energieffektivitet (kW/24 tim): | |
| - Solid dörr | 0,6 / 0,65 / 1,5 / 1,8 |
| - Glasdörr | 0,8 / 0,9 / 2,2 / 2,6 |
| Nätsladd, längd i meter | 2,5 |
| Ljudnivå, db | 32, 32, 45, 45 |
| Volt, V/Hz | 220-240/50 |
| CE märkning enligt lågspännings- | |
| direktivet 2014/35/EG | Ja |
| RoHS-direktivet | Ja |
| Tillverkningsland | CN |



OSCAR | MED
TEC